

5.2 Manutenzione ordinaria

Per il mantenimento dell'attrezzatura attenersi alle seguenti indicazioni:

Dopo ogni utilizzo:

1. Se necessario, eseguire la pulizia delle strutture, delle parti dotate di motore relativo e di tutti i componenti metallici dell'attrezzatura mediante aria compressa e stracci asciutti.
2. Se si sono notati funzionamenti anomali contattare la ditta costruttrice.

Prima di ogni utilizzo:

1. Eseguire il controllo visivo del cavo di acciaio del sistema di sollevamento per individuare l'eventuale presenza di fili rotti.
2. Eseguire il controllo visivo dell'usura dei pattini in polizene.
3. Controllare visivamente l'integrità del pneumatico.
4. Controllare il serraggio di viti e bulloni dell'attrezzatura.
5. Controllare visivamente l'integrità dei cavi e dei collegamenti elettrici.

Una volta ogni 6 mesi o comunque all'occorrenza:

1. Controllare lo stato delle giunzioni saldate.

5.3 Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende la sostituzione o riparazione delle parti che siano oggetto di malfunzionamento. Verificare il funzionamento dell'attrezzatura e nel caso di malfunzionamento effettuare la riparazione presso l'officina *Metalgelli*.



ATTENZIONE: mantenere aggiornata la scheda di manutenzione riportata in appendice.