

PROCEDURA MONTAGGIO CARRELLO CUCINA

- 1) Togliere il telo di copertura del carrello
- 2) scaricare dal pianale il telaio di acciaio (fig.1) e il lavello



Fig. 1

- 3) smontare le 4 sponde (2 lunghe e 2 corte) e posizionarle a terra
- 4) montare le 4 staffe (rif.a) su entrambi i lati del carrello (fig.2)



Rif. a



Fig. 2

- 5) posizionare le sponde lunghe inserendole nei cardini (vedi fig. 3)



PROCEDURA MONTAGGIO CARRELLO CUCINA

6) incastrare le sponde corte come indicato in fig. 3 e fig.4. Fare attenzione .



Fig. 3



Fig. 4

7) inserire le aste di sostegno (rif.b) negli appositi fori nella parte inferiore di ciascuna sponda corta precedentemente incastrata (vedi fig. 5)



PROCEDURA MONTAGGIO CARRELLO CUCINA



Fig. 5

8) posizionare il castelletto di acciaio (rif. c) come in fig. 6 e allungare le aste retraibili sotto le sponde



Fig. 6

mettere in piano il carrello agendo sul martinetto.



PROCEDURA MONTAGGIO CARRELLO CUCINA

9) montare il telaio porta lavello (rif. d), regolandone la larghezza in modo da incastrarlo come indicato in fig. 7



Fig. 7



Rif. d

10) posizionare l'asta porta faro (fig. 8) e verificare il collegamento elettrico



Fig. 8

PROCEDURA MONTAGGIO CARRELLO CUCINA

11) posizionare il lavello e collegare i tubi di adduzione acqua e lo scarico, posizionare i 3 ripiani di acciaio (rif. e), il tutto come in fig. 9



rif. e



Fig. 9